



AUTO-MOW CATALOGUE



Détecteur AM Pro Plus


Mode d'emploi



 Robot
Installation

Montage du Détecteur AM Pro Plus


1. Détachez le câble de la station de charge.
2. Attachez le câble rouge de l'émetteur au câble périphérique.
3. Poussez le piquet de terre dans le sol et connectez-le avec le câble noir de l'émetteur.



Recherche de pannes – Câble périphérique de robot tondeuse

L'écran vous indique où se trouve le câble, vous suivez le son et le signal graphique sur l'écran du récepteur pour localiser la rupture.

1. Marchez le long du câble périphérique jusqu'à ce que le signal ou le son commence à baisser.
2. Rapprochez-vous du sol pour détecter précisément où se trouve la rupture.
3. Déterrez le câble et vous verrez que la rupture est visible à 10-15 cm.



 Robot
Installation

Outils professionnels pour la meilleure réparation ou installation.